



- スクリーン
- 14
- 13
- 12
- — 11
- 10
- — 9
- — 8
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- フライブリッジ
- 3
- 2
- 1
- 絞り織帳

- 音響 (M) マイクコンセント
 (S) スピーカーコンセント
 ● エレベーターマイク
- 照明 1 フロアコンセント 30A1口
 2 フロアコンセント 30A2口
 3 フロアコンセント 30A3口
 4 フロアコンセント 30A4口
 ▢ 直電源 50A1口